



# การเพิ่มช่องรายการใหม่ สำหรับเครื่องรับสัญญาณ DVB ทุกรุ่น

เมื่อพูดถึงหัวข้อนี้ต้องเข้าใจผิดหนึ่งและคิดว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่รายการต่างๆ ที่ส่งผ่านระบบดาวเทียมได้มีการโยกย้าย ดาวเทียมกันยกใหญ่เลยทีเดียว ยกตัวอย่างเช่น รายการช่อง 3 จากเดิมอยู่ดาวเทียม THAICOM2 ก็ย้ายมาที่ THAICOM5 ทำให้ต้องเปลี่ยนความถี่ ใหม่ตามไปด้วย ดังนั้นเพื่อให้การต่อเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมให้รับความถี่ใหม่ได้ เราจึงมีวิธีการจูนช่องรายการอย่างง่ายมาให้ท่านทั้งหลายที่ต้องการรับชมช่อง ความถี่ใหม่ ๆ กันครับ มาเริ่มกันเลยดีกว่าครับ



<p>1</p>  <p>อันดับแรกกดปุ่ม Search ที่รีโมท 1 ครั้ง</p>	<p>5</p>  <p>ให้สังเกตแถบความถี่และความถี่ดาวเทียมเข้าปกติแถบสีดังกล่าวจะเปลี่ยนดังนี้คือ แถบความถี่จะเปลี่ยนเป็นสีชมพู แถบคุณภาพจะขึ้นเป็นสีฟ้า แต่ถ้าแถบทั้งสองแถบนี้ไม่เปลี่ยนสีหรือไม่ขึ้นเลย ต้องตรวจเช็ค TP Freq ใหม่ให้ถูกต้องหรือการต่อสายดาวเทียมให้ต้ออยู่ปกติ</p>
<p>2</p>   <p>กดปุ่มเลขศูนย์ จำนวน 4 ครั้ง</p>	<p>6</p>  <p>กดปุ่มเลื่อนขึ้น-ลง, ซ้าย-ขวาจากแถบบาร์มาที่ SAVE จากนั้นกดปุ่ม OK 1 ครั้ง</p>
<p>3</p>   <p>กดปุ่มเลื่อนขึ้น-ลง, ซ้าย-ขวาเลื่อนเพื่อเลือกบาร์มาที่ ADD TP และกด OK 1 ครั้ง</p>	<p>7</p>  <p>เลื่อนแถบบาร์มาที่ ทั้งหมดหรือฟรี จากนั้นกด OK 1 ครั้ง</p>
<p>4</p>  <p>ใช้ค่า TP Freq = ?, Symbol Rate = ?, แนวการรับ = ? ยกตัวอย่างต้องการเพิ่มช่อง 3</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เลื่อนแถบบาร์มาที่ TP Freq โดยกดปุ่มเลื่อนขวา 1 ครั้งกดเลข 3804 กดปุ่มเลื่อนลง 1 ครั้ง</li> <li>- เลื่อนแถบบาร์มาที่ Symbol Rate โดยกดปุ่มเลื่อนขวา 1 ครั้งกดเลข 4551 กดปุ่มเลื่อนลง 1 ครั้ง</li> <li>- เลื่อนแถบบาร์มาที่ แนวการรับ โดยกดปุ่มเลื่อนขวาที่ V</li> </ul>	<p>8</p>  <p>เพื่อเสร็จแล้วกดปุ่ม ExLT 3 ครั้ง เป็นบันทึกก็เรียบร้อยแล้ว</p>